

Instrukcje instalacji i użycia Zestawu Wentylacyjnego Separett 12/230 V

Zestaw wentylacyjny Separett 1015-01 jest opcją dodatkową do Separett Chalet 4200, Separett Fritid 120 i Zestawu Separett modeli 900. Pasuje również do modeli wcześniejszych: Chalet 4001 i Septum Fritid 120.

Korzyści stosowania zestawu Separett w porównaniu ze zwykłą “wolno – nawiewającą” wentylacją

- Ciągła wentylacja bez względu na temperaturę pomieszczenia
- Możliwość przeprowadzenia rury wentylacyjnej bezpośrednio przez ścianę
- Szybsze schnięcie składników kontenera
- Brak konieczności dodawania czegokolwiek do kontenera, po zużyciu.

Części wchodzące w skład zestawu 1015-01:

Łącznik wentylatora i 12 V wentylator, kabel bateryjny, 230 V zasilacz, kratka przeciwko owadom, rura wentylacyjna (dł. 40 cm, Ø 75 mm), okratowanie (głębokość 75 mm), uszczelnienie na ścianę, 4 śruby, silikonowe szczeliwo.

Dane techniczne: Wentylator 12 V, 160 mA, 1,9W. A 75 Ah bateria wystarcza na około 20 dni. Zużycie energii 0,046 kWh/ 24h.

Instalacja

Użyj 4 śrub aby podłączyć łącznik wentylatora do lewej bądź prawej strony toalety. Osłon a przeciwko owadom musi być umieszczona pomiędzy toaletą a łącznikiem wentylatora.



Wentylacja

Wszystkie części potrzebne do zainstalowania wentylatora bezpośrednio przez ścianę, są załączone (opcja 1). w przypadku, gdy zdecydujesz się na opcję 2 lub 3, rura musi być uszczelniona na całej długości aby uniknąć skraplania. Wszystkie łączenia muszą być uszczelnione silikonem aby zapobiec wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz.

Zasilenie elektryczne

W przypadku 12V wentylatora, podłącz jeden koniec kabla do gniazdek w łączniku wentylatora a drugi do baterii, baterii słonecznej etc.

W przypadku 230 V podłącz zasilacz do odpowiedniego gniazdka w ścianie a kabel do łącznika wentylatora.

Proszę zauważyć: Wentylator musi pracować cały czas. Jeśli jest wyłączony, wewnętrzny kontener z papierem i odchodami musi być usunięty. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko zwabienia much i nieprzyjemnych zapachów.

Sprawdź że wentylator pracuje prawidłowo. Upewnij się, że łączenia rur są odpowiednio uszczelnione. Toaleta jest teraz gotowa do użycia.